

SCAN SILVER -liuskekiven asennus- & hoito-ohje

Scan Silver on harvinaista intialaista liuskekiveä. Pinta on liuskekivelle ominaisesti hyvin epätasainen ja laatoissa on liuskemaisia koloja sekä teräviä liuskesärmiä. Myös paksuusvaihtelua esiintyy.

Kiinnitys Kaikki saneerauslaastit käyvät.

Kiinteä Saumaus Suosittelemme öljymään tuotteen ennen saumausta (Mira 7130 Klinkkeriöljy). Tämä voidaan poistaa emäksisellä (ph >11) luonnonkiville sopivalla puhdistusaineella, kun saumalaasti on saavuttanut lopullisen kuivumisen (2 vuorokautta).

Sauman leveydet ovat n. 3 mm.
Saumaus voidaan suorittaa kaikilla Miran saumalaasteilla.

Mastic = hienojakoinen (0-5 mm), puhdistus ongelmallisin.

Supercolor = keskiraekoko (2-10 mm).
Runsaasta polymeeristä johtuen liuskekivi on ehdottomasti suojäkäsitteltävä ennen saumausta.

Rustic = karkeajakoinen (4-15 mm), täyttö hankala, siivous helpoin, saumausjälki karkeahko. Esteettisesti ehkä paras. JÄLKIKÄSITELTÄVÄ vähintään kaksi kertaa.

Elastinen saumaus Mahdollinen ainoastaan luonnonkivisilikoni (Mira Supersil, MM L-K).

